

施工手順・・・(施工状況写真)



施工前

1. 打設準備工



2. 試掘(別途工事)



3. 材料検品

使用材料
H鋼 100×100×6×8



4. SSW設置



5. 掘削前の確認



6. 掘削前の確認



7. 飛散防止
シート養生



8. 掘削開始



9. 掘削



10.コンクリート打設
生コン21-21-15
(豆砂利)



11.コンクリート打設
生コン21-21-15
(豆砂利)



12.コンクリート打設
完了



13.H鋼 建て込み

H鋼100×100×6×8



14.H鋼 建て込み

H鋼100×100×6×8



15.H鋼 建て込み

完了

打設完了後 掘削状況



打設完了後 掘削状況



ウェルポイント設置



ウェルポイント設置 H鋼頭継ぎ



掘削完了



掘削完了



捨コン打設完了



頭継ぎ



頭継ぎ セパ溶接用研り状況



頭継ぎ 設備配管用 コンクリート切下げ部



杭頭斫り



杭頭研り後 ベース枠設置



掘削段差による土留状況



掘削完了

